



Key No.

Parts No.

Parts Name

Ersatzteilbezeichnung

1	6F847101	Left side cover
2	6F848102	Left side plate
3	6F889901	Left set plate
4	6E157502	Left set plate screw
5	6F851401	Click lever
6	6F851801	Pin (A)
7	63754100	Click lever washer
8	6B209301	Click pawl
9	6B339801	Click retainer
10	6B629101	Click leaf spring
11	6F212201	Screw (A)
12	63749103	Spacer (A)
13	63749105	Spacer (B)
14	6F403701	Ball Bearing (A)
15	6F412301	Bearing retainer
16	6F851601	Left side outer ring
17	6B339801	Eared washer
18	6F852301	Click gear
19	6F888801	Shield plate
20	6F888901	Brake collar
21	6F888701	Brake adjusting knob
22 - 24	6F968401	Spool Assembly
25	6F867201	Frame assembly
26	6F847301	Spacer (C)
27	6F848601	Clutch lever
28	6F847401	Spacer (D)
29	6F428801	Clutch trip plate
30	6B339901	Clutch trip plate spring
31	6F440201	Clutch trip plate washer
32	6F793401	Washer (A)
33	6B861702	Ball Bearing (B)
34	6F967901	Clutch cam spring
35	6F845701	Clutch cam
36	6F847501	Yoke
37	6F864101	Yoke spring
38	6F845601	Pinion gear
39	6F851901	Pinion gear washer
40	6F848301	Ball Bearing (C)
41	6F847701	Right set plate
42	63517701	Set plate screw (A)
43	6F851202	Right side plate
44	6F852001	Collar
45	6F744101	Pinion shaft
46	61715201	"O"ring (A)
47	6B175401	Spool adjusting cap metal
48	6B175503	Spacer (E)
49	6F403003	Cast control cap
50	6B853101	"O"ring (B)
51	6B911731	Right side plate screw
52	6F847001	Worm shaft assembly
53	6F851301	Worm shaft holder
54	6F884501	Line guide
55	6F966001	Line guide pawl
56	6F402802	Pawl cap
57	6F846701	Level wind guard
58	63731306	Worm shaft washer
59	63205901	Worm shaft retainer
60	6F878802	Stabilizer bar
61	6F647201	Drive shaft washer
62	6F648301	Ball Bearing (D)
63	6F887801	Drive shaft retainer
64	63517701	Drive shaft retainer screw
65	6F846801	Drive shaft
66	6E327701	Anti-reverse ratchet
67	6F795901	Drive gear (A)
68	6F796001	Drive gear (B)
69	6F796101	Eared washer
70	6F796201	Drag washer
71	6F796301	Key washer (A)
72	6F796401	Key washer (B)
73	6F851501	Gear shaft collar
74	6F552701	Roller clutch
75	61508901	Drag spring washer
76	6E425401	Spacing sleeve
77	6F403203	Star drag
78	6B433601	Drag nut
79	61509001	Friction washer
80	6F879301	Handle assembly
81	6B433601	Handle nut
82	6F054403	Handle nut plate
83	63511801	Handle nut plate screw
84	6F851701	Pin (B)
85	6F878901	Idle gear
86	6B536104	Set plate spacer
87	6F574303	washer (B)

Deckel links
Gehäusedeckel links
Platte links
Plattenschraube links
Ratschenhebel
Stift (A)
Scheibe für Ratschenhebel
Ratschenklinke
Halter für Spulensratschenklinke
Ratschenfeder
Schraube (A)
Scheiben für Spuleneinstelldeckel (A)
Scheiben für Spuleneinstelldeckel (B)
Kugellager (A)
Kugellagerdichtungsscheibe
Ring links
Bremscheibe
Ratschenrad
Platte für schild
Fliehkraftbrammaröllchen
Bremsstellknopf
Spule Komplet
Gehäuse
Scheiben für Spuleneinstelldeckel (C)
Schalthebel
Scheiben für Spuleneinstelldeckel (D)
Kupplungs-Auslöseplatte
Feder für Kupplungs-Auslöseplatte
Scheibe für Kupplungs-Auslöseplatte
Shell (A)
Kugellager (B)
Nockenfeder für Kupplung
Kupplung für Nocken
Schaltklau
Schaltfeder
Ritzel
Ritzelunterlegscheibe
Kugellager (C)
Deckel platte
Schraube für Hauptplatte (A)
Gehäusedeckel rechts
Buchse
Achse für Ritzel
O-Ring (A)
Metallkappe für Spulenregulierung
Scheiben für Spuleneinstelldeckel (E)
Rechte Spulenklappe für Lager
O-Ring (B)
Deckelschraube rechts
Schneckenwelle komplett
Schneckenwellenhalter
Schnurführer
Stift für Schnurführer
Mutterführer
Schneckenwelle
Scheibe für Gewindeachse
Haltevorrichtung für Schneckenwelle
Stabilisierungsstange
U-Scheibe für Antriebsradachse
Kugellager (D)
Halterung für Antriebsachse
Schraube für Antriebsachsen-Halterung
Achse für Antriebsrad
Zahnscheibe
Antriebsrad (A)
Antriebsrad (B)
Bremscheibe (A)
Bremscheibe (B)
Blozenscheibe (A)
Blozenscheibe (B)
Zwinge für Anchenantriebsrad
Aufnahme für Rotor
Bremsfederscheibe
Bremsbuchse
Stemmbrems
Bremsmutter
Scheibe für Kurbel
Kurbel
Mutter für Kurbel
Sicherungsscheibe für Kurbelmutter
Schraube für Kurbelmutter
Stift (B)
Zahnrad
Abstandstück für Setzplatte
Scheibe (B)