



- ① Pour débloquer l'écrou de tambour dévisser à droite (filetage à gauche).
- ② To free rotor nut unscrew by turning on the right (left threading).
- ③ Lösen der Trommelmutter : Rechtsdrehung (Linksgewinde).
- ④ De kopmoer naar rechts losdraaien (links schroefdraad).

- ⑤ Per sbloccare il dado della campana svidare a destra (filetto a sinistra).
- ⑥ Para aflojar la tuerca de la cazoleta a la derecha (rosca a la izquierda).

▲ - LC 10
 ☆ - LC 20
 ■ - LC 30

VT. LC 10 - LC 20 - LC 30 - 01 - 89