


SEALINE SG17LCA



Key No.	Parts No.	Parts Name
1	6E378501	Left side cover ring
2	6F736202	Left side plate screw
3	6E377101	Click button
4	6E377501	Click pawl
5	6E379901	Click pawl restainer
6	63701600	Click pawl restainer
7	63201402	Click pawl restainer
8	6E377401	Idle gear collar
9	6B856201	Idle gear screw
10	6E107401	Washer (A)
11	63757405	Ball bearing (A)
12	6E377201	Click spring restainer
13	6E377301	Click spring
14	6E377401	Click spring restainer
15	6E383402	Spool gear restainer
16	6E377401	Spool gear restainer
17	6E378401	Click lever washer
18	6E378201	Click lever washer
19	6E378101	Click gear
20	6E378001	Spool
21	6E378001	Bearing restainer
22	6E379001	Ball bearing (B)
23	6E379001	Forma assembly
24	6E379001	Forma assembly
25	63205901	Worm shaft restainer
26	6E378601	Worm shaft restainer
27	6E378601	Worm shaft restainer
28	6E378601	Worm shaft restainer
29	6E378601	Worm shaft restainer
30	6E378601	Worm shaft restainer
31	6E378601	Worm shaft restainer
32	6E378601	Worm shaft restainer
33	6E378601	Worm shaft restainer
34	6E378601	Worm shaft restainer
35	6E378601	Worm shaft restainer
36	6E378601	Worm shaft restainer
37	6E378601	Worm shaft restainer
38	6E378601	Worm shaft restainer
39	6E378601	Worm shaft restainer
40	6E378601	Worm shaft restainer
41	6E378601	Worm shaft restainer
42	6E378601	Worm shaft restainer
43	6E378601	Worm shaft restainer

Key No.	Parts No.	Parts Name
44	6E374501	Yoke washer
45	6E374601	Yoke spring
46	6E371401	Clutch cam
47	6E371301	Clutch spring
48	6E371301	Clutch spring
49	61608001	Clutch rear lock washer
50	6E371602	Clutch lever screw
51	6E371601	Clutch assembly
52	6E371801	Counter screw
53	6E316701	Counter plate
54	6E316701	Counter screw
55	63731300	Counter washer
56	6E317401	Counter gear screw
57	6E317401	Counter gear (B)
58	6E317401	Counter gear (A)
59	6E317401	Counter gear (C)
60	6E317401	Counter gear (D)
61	6E317401	Counter gear (E)
62	6E317401	Counter gear (F)
63	6E317401	Counter gear (G)
64	6E317401	Counter gear (H)
65	6E317401	Counter gear (I)
66	6E317401	Counter gear (J)
67	6E317401	Counter gear (K)
68	6E317401	Counter gear (L)
69	6E317401	Counter gear (M)
70	6E317401	Counter gear (N)
71	6E317401	Counter gear (O)
72	6E317401	Counter gear (P)
73	6E317401	Counter gear (Q)
74	6E317401	Counter gear (R)
75	6E317401	Counter gear (S)
76	6E317401	Counter gear (T)
77	6E317401	Counter gear (U)
78	6E317401	Counter gear (V)
79	6E317401	Counter gear (W)
80	6E317401	Counter gear (X)
81	6E317401	Counter gear (Y)
82	6E317401	Counter gear (Z)
83	6E317401	Counter gear (AA)
84	6E317401	Counter gear (AB)
85	6E317401	Counter gear (AC)
86	6E317401	Counter gear (AD)
87	6E317401	Counter gear (AE)

Key No.	Parts No.	Designation des pieces
1	6E378501	Couronne gauche
2	6F736202	Vis de flasque de gauche
3	6E377101	Flasque gauche
4	6E377501	Bouton de cliquet
5	63701600	Rondelle de cliquet
6	63201402	Cilp du cliquet
7	6E377401	Roue dentee
8	6B856201	Collier de roue dentee
9	6E107401	Vis de roue dentee
10	63757405	Rondelle (A)
11	6E377201	Roulement à billes (A)
12	6E377301	Piis du ressort du cliquet
13	6E377401	Vis de ressort du cliquet
14	6B834402	Rondelle de cliquet
15	63208002	Cilps engrénage du cliquet
16	6E378401	Engrenage de bobine
17	6E378401	Rondelle du levier de commande de carmine
18	6E378201	Rondelle du ressort de cliquet
19	6E378101	Rochet broyeur
20	6E378001	Bobine
21	6E378001	Bobine de retour du roulement à billes
22	6E379001	Rondelle de billes (B)
23	6E379001	Bilil
24	6E379001	Entretolse
25	63205901	Cilps d'entretolse
26	6E379001	Ensemble vis double fillet
27	6E379001	Support de vis double fillet
28	6E379001	Protecteur de vis double fillet
29	6E379001	Ensemble guide-til
30	6E379001	Roue de guide-til
31	6E379001	Roue de guide-til
32	6E379001	Chapeau de plaque
33	6E379001	Engrenage du compteur (A)
34	6E379001	Rondelle de support de vis double fillet
35	63205901	Cilps de vis double fillet
36	6E379001	Clavette de cliquet anti-retour
37	6E379001	Cilquet anti-retour
38	6E379001	Ressort du cliquet anti-retour
39	6E379001	Plaque de cliquet anti-retour
40	6E379001	Friction
41	6E379001	Plaque de cliquet
42	6E379001	Joug de cliquet
43	6E379001	Joug de cliquet

Key No.	Parts No.	Designation des pieces
44	6E374501	Rondelle de Joug de debuyage
45	6E374601	Ressort de Joug
46	6E371401	Garn d'embrayage
47	6E371301	Levier d'embrayage
48	61608001	Levier d'embrayage
49	6E007602	Vis-axe du levier d'embrayage
50	6E371601	Ensemble de compteur
51	6E371801	Plaque du compteur
52	6E316701	Vis du compteur
53	63701600	Rondelle du compteur
54	6E107401	Vis de l'engrenage du compteur
55	6E316701	Engrenage du compteur (B)
56	6E372101	Engrenage du compteur (C)
57	6E372101	Engrenage du compteur (C)
58	6E378001	Vis de flasque droit (A)
59	6F736202	Disque de caouditrouc
60	6B839601	Rondelle (A)
61	63757405	Chapeau de réglage de tension
62	6B839601	Vis de flasque droit (B)
63	6E378001	Vis de flasque droit (C)
64	6E378001	Blaque d'axe de roue de commande
65	6E378001	Axe de la roue de commande
66	6E378001	Verru d'arbre de commande
67	6E378001	Vis de verrou d'arbre de commande
68	6E378001	Rochet anti-retour
69	6E378001	Rochet anti-retour
70	6E378001	Rochet anti-retour
71	6E378001	Rochet anti-retour
72	6E378001	Rochet anti-retour
73	6E378001	Rochet anti-retour
74	6E378001	Rochet anti-retour
75	6E378001	Rochet anti-retour
76	6E378001	Rochet anti-retour
77	6E378001	Rochet anti-retour
78	6E378001	Rochet anti-retour
79	6E378001	Rochet anti-retour
80	6E378001	Rochet anti-retour
81	6E378001	Rochet anti-retour
82	6E378001	Rochet anti-retour
83	6E378001	Rochet anti-retour
84	6E378001	Rochet anti-retour
85	6E378001	Rochet anti-retour
86	6E378001	Rochet anti-retour
87	6E378001	Rochet anti-retour

Please order by parts number not key number
Bitte Best.-Nr. angeben (Nicht "Key" No.)
Veuillez indiquer le numero de la piece (Non "Key" No.)