

Fig No	Best No. Part No.	Technische Bezeichnung der Teile	Technical Description of Spare Parts	QUICK						
				1000	1400	2000	3000	4000	5000	
67	910 4342	Knarrad	roster wheel						•	
68	910 4452	Brensmutter, kpl.	brake nut, cpl.	•						
68	910 4450	Brensmutter, kpl.	brake nut, cpl.		•	•	•	•	•	
68	910 4451	Brensmutter, kpl.	brake nut, cpl.							
69	910 4494	Brenshülse, kpl.	brake spindle, cpl.	•						
69	910 4495	Brenshülse, kpl.	brake spindle, cpl.							
69	910 4490	Brenshülse, kpl.	brake spindle, cpl.				•			
69	910 4491	Brenshülse, kpl.	brake spindle, cpl.					•		
70	910 4575	Antriebsrad, kpl.	driving gear, cpl.		•					
70	910 4576	Antriebsrad, kpl.	driving gear, cpl.							
70	910 4572	Antriebsrad, kpl.	driving gear, cpl.				•			
70	910 4573	Antriebsrad, kpl.	driving gear, cpl.					•	•	
70	910 4574	Antriebsrad, kpl.	driving gear, cpl.							•
71	910 4693	Ritzel, Fertigteil	pinion, prefab	•						
71	910 4703	Ritzel, Fertigteil	pinion, prefab			•				
71	910 4696	Ritzel, Fertigteil	pinion, prefab				•			
71	910 4696	Ritzel, Fertigteil	pinion, prefab					•		
73	910 4796	Lagerdeckel, kpl.	bearing cover, cpl.							
73	910 4797	Lagerdeckel, kpl.	bearing cover, cpl.				•	•	•	•
73	910 4798	Lagerdeckel, kpl.	bearing cover, cpl.							•
74	910 4867	Kurbel, kpl.	crank arm, cpl.	•						
74	910 4868	Kurbel, kpl.	crank arm, cpl.			•				
74	910 4869	Kurbel, kpl.	crank arm, cpl.				•			
74	910 0208	Kurbel, kpl.	crank arm, cpl.							
74	910 4865	Kurbel, kpl.	crank arm, cpl.						•	
74	910 4866	Kurbel, kpl.	crank arm, cpl.							•
75	910 4990	Achse, kpl.	axle, cpl.	•						
75	910 4997	Achse, kpl.	axle, cpl.		•					
75	910 4991	Achse, kpl.	axle, cpl.				•			
75	910 4992	Achse, kpl.	axle, cpl.					•	•	
75	910 4993	Achse, kpl.	axle, cpl.							•
77	910 5020	Führungsbügel	guide bail			•				
77	910 5026	Führungsbügel, links	guide bail, left				•			
77	910 5021	Führungsbügel	guide bail					•		
77	910 5025	Führungsbügel, links	guide bail, left					•		
77	910 5022	Führungsbügel	guide bail				•	•	•	
77	910 5024	Führungsbügel, links	guide bail, left					•	•	
77	910 5023	Führungsbügel	guide bail							•
77	910 5027	Führungsbügel, links	guide bail, left							•
77	910 5030	Führungsbügel, kpl.	guide bail, cpl.	•						
80	910 3294	Bremscheibe	brake disc				•	•	•	
80	910 3291	Bremscheibe	brake disc					•	•	
100	910 4136	Abdeckblech	cover							
100	910 4134	Abdeckblech	cover							
100	910 4135	Abdeckblech	cover							
101	910 4133	Abdeckschieber	sliding cover				•	•	•	•
102	910 3919	Rasthebel	stop lever	•						
102	910 3925	Rasthebel	stop lever			•	•			
102	910 3926	Rasthebel	stop lever							
102	910 3927	Rasthebel	stop lever					•		
102	910 3928	Rasthebel	stop lever						•	
103	910 4152	Bremshebel	sliding brake lever							
103	910 4151	Bremshebel	sliding brake lever					•	•	•
104	910 4147	Dämpfelement	noise damper				•	•	•	•
105	910 3312	Zugfeder	tension spring				•			
105	910 3313	Zugfeder	tension spring					•	•	•
106	910 3316	Zugfeder	tension spring							
106	910 3314	Zugfeder	tension spring				•	•	•	•
107	910 4148	Bremsring	brake ring	•			•	•	•	
107	910 4146	Bremsring	brake ring							•
108	910 0223	High speed Schild	high speed sign							•
109	910 3519	Zylinderschraube	pan-head screw	•						
109	910 3504	Linensschraube	case cover screw				•	•	•	
110	910 3346	Hebelfeder	straight spring					•		
110	910 3347	Hebelfeder	straight spring				•			
110	910 3349	Hebelfeder	straight spring						•	•
111	910 3289	Lagerscheibe	bearing disc				•	•	•	•
112	910 4140	Schutzkappe	cover cap							
113	910 3621	Gegengewicht	counter weight							
113	910 3622	Gegengewicht	counter weight				•	•	•	
113	910 3623	Gegengewicht	counter weight							
113	910 3624	Gegengewicht	counter weight							•
114	910 4139	Verschlußkappe	case cover	•						
115	910 3635	Kurbelachse	crankshaft	•						
116	910 4138	Abdeckhülse	cover spindle	•						
117	910 3890	Federblech	spring cover	•						
118	910 3853	Federscheibe	spring ring	•						
119	910 3803	Zahnscheibe	toothed washer	•						
120	910 3801	Sicherungsscheibe	safety disc		•					