Fig No.	Part No.	Technical Descript. of Spare Parts	110 N	220 N	330 N	440 N	550 N	331 N	441 N
0	910 0016	tension spring	●	●	●	●	●	●	●
1	910 0019	line guide	●	●	●	●		●	●
1	910 0020	line guide					●		
2	910 0545	hexagon nut					●		
3	910 0021	hexagon nut	●	●	●	●		●	●
4	910 0028	pin head screw	●	●	●	●	●		
5	910 0038	spring	●	●					
5	910 0044	spring					●		
5	910 0045	spring			●	●		●	●
6	910 0049	grip screw	●						
6	910 0051	grip screw		●	●			●	
6	910 0053	grip screw				●	●		●
7	910 0058	ball spring					●		
7	910 0218	ball spring	●	●	●	●		●	●
8	910 0069	lock washer	●	●	●	●		●	●
8	910 0544	lock washer					●		
9	910 0072	safety clip	●	●	●	●		●	●
9	910 3801	safety clip					●		
10	910 0073	spring washer	●	●	●	●		●	●
10	910 0560	spring washer					●		
12	910 0078	safety clip	●	●	●	●	●	●	●
13	910 0080	safety clip	●	●	●	●	●	●	●
14	910 0088	washer	●	●	●	●	●	●	●
15	910 4350	washer					●		
15	910 4356	washer	●	●	●	●		●	●
16	910 0086	washer	●	●	●	●	●	●	●
17	910 0112	cover cap	●	●	●	●	●	●	●
18	910 0132	bearing bushing					●		
18	910 0363	bearing bushing	●	●	●	●		●	●
19	910 0134	crank nut		●	●	●		●	●
19	910 1149	crank nut	●						
19	910 4810	crank nut					●		
20	910 0139	handle grip	●						
20	910 4885	handle grip		●	●			●	
20	910 4886	handle grip				●	●		●
21	910 0177	ball bearing					●		
21	910 4900	ball bearing	●						
21	910 4901	ball bearing		●	●	●		●	●
22	910 3849	spring washer		●	●	●	●	●	●
23	910 0556	washer					●		
23	910 1156	washer	●	●	●	●		●	●
24	910 0557	spring washer					●		
24	910 1154	spring washer	●	●	●	●		●	●
25	910 0558	snap ring					●		
25	910 1155	snap ring	●	●	●	●		●	●
26	910 0560	spring washer					●		
26	910 3851	spring washer		●	●	●		●	●
26	910 3852	spring washer	●						
28	910 1202	pin for slide		●	●	●		●	●
28	910 4290	pin for slide	●						
28	910 4291	pin for slide					●		
30	910 3220	stop lever	●	●	●	●	●	●	●
32	910 3004	housing, cpl.	●						
32	910 3005	housing, cpl.		●					
32	910 3006	housing, cpl.			●	●			
32	910 3007	housing, cpl.					●		
32	910 3008	housing, cpl.						●	●
33	910 3250	excenter wheel	●	●	●	●	●	●	●
34	910 3261	metal washer	●	●	●	●		●	●
34	910 3262	metal washer					●		
35	910 3270	drive plate		●	●	●	●	●	●
36	910 3271	drive plate		●	●	●		●	●
36	910 3272	drive plate					●		
36	910 3273	drive plate	●						
37	910 3295	asbestos washer	●	●	●	●	●	●	●
38	910 3300	bridge plate	●	●	●	●	●	●	●
39	910 3312	tension spring	●	●	●	●	●	●	●
40	910 3320	compression spring	●	●	●	●	●	●	●
42	910 3340	stop slide	●	●	●	●		●	●
42	910 3341	stop slide					●		
43	910 3361	anti-reserve lever	●	●	●	●		●	●
43	910 3362	anti-reserve lever					●		
44	910 3387	cover, cpl.	●						
44	910 3388	cover, cpl.		●					
44	910 3389	cover, cpl.			●				
44	910 3390	cover, cpl.				●			

Spare part numbers which are not quoted herein belong to other D A M reel series

Fig No.	Part No.	Technical Descript. of Spare Parts	110 N	220 N	330 N	440 N	550 N	331 N	441 N
44	910 3391	cover, cpl.					●		
44	910 3458	cover, prefab						●	●
45	910 3420	side plate cover						●	●
45	910 3421	side plate cover							●
46	910 3500	case cover screw						●	●
47	910 3501	case cover screw						●	●
48	910 3595	rotating head	●						
48	910 3596	rotating head		●					
48	910 3597	rotating head			●			●	
48	910 3598	rotating head				●			●
48	910 3599	rotating head					●		
50	910 3800	safety ring	●	●	●	●	●	●	●
51	910 3850	spring ring	●						
52	910 3900	switch pin	●						
52	910 3901	switch pin		●					
52	910 3902	switch pin			●			●	
52	910 3903	switch pin				●			●
52	910 3904	switch pin					●		
53	910 3910	switching piece cpl.	●	●	●	●	●	●	●
55	910 3931	angle lever			●	●		●	●
55	910 3932	angle lever					●		
55	910 3934	angle lever	●						
55	910 3935	angle lever		●					
57	910 3960	bearing screw	●	●	●	●		●	●
57	910 3961	bearing screw					●		
58	910 4065	hexagon nut			●	●	●	●	●
58	910 4066	hexagon nut		●					
58	910 4067	hexagon nut	●						
59	910 4081	ball arm, cpl.			●				
59	910 4082	ball arm, cpl.				●			
59	910 4083	ball arm, cpl.					●		
59	910 4084	ball arm, cpl.	●						
59	910 4085	ball arm, cpl.		●					
60	910 4145	brake ring				●			
60	910 4146	brake ring	●	●	●		●	●	●
61	910 4150	setting element	●	●	●	●	●	●	●
62	910 4163	spool	●						
62	910 4164	spool		●					
62	910 4165	spool			●				
62	910 4166	spool						●	●
63	910 4192	spool				●	●		
64	910 4286	ratchet	●	●	●	●	●	●	●
65	910 4280	pin	●	●	●	●	●	●	●
66	910 4326	safety ring	●	●	●	●	●	●	●
67	910 4336	ratchet wheel	●	●	●	●		●	●
67	910 4338	ratchet wheel					●		
68	910 4450	brake nut, cpl.		●	●	●		●	●
68	910 4451	brake nut, cpl.					●		
68	910 4469	brake nut, complete	●						
69	910 4490	brake spindle, cpl.		●					
69	910 4491	brake spindle, cpl.			●	●		●	●
69	910 4492	brake spindle, cpl.	●						
70	910 4565	driving gear, cpl.	●						
70	910 4566	driving gear, cpl.		●					
70	910 4567	driving gear, cpl.			●	●		●	●
70	910 4568	driving gear, cpl.					●		
70	910 4569	driving gear, cpl.						●	●
71	910 4685	drive shaft	●						
71	910 4686	drive shaft		●					
71	910 4687	drive shaft			●	●		●	●
71	910 4688	drive shaft					●		
71	910 4689	drive shaft						●	●
72	910 4765	tension pin	●	●	●	●	●	●	●
73	910 4795	bearing cover, cpl.						●	●
74	910 4859	crank arm, cpl.	●						
74	910 4860	crank arm, cpl.		●					
74	910 4861	crank arm, cpl.			●	●		●	●
74	910 4862	crank arm, cpl.					●		
74	910 4863	crank arm, cpl.						●	●
75	910 4983	axle, cpl.	●						
75	910 4984	axle, cpl.		●					
75	910 4985	axle, cpl.			●	●		●	●
75	910 4986	axle, cpl.					●		
75	910 4987	axle, cpl.						●	●
77	910 5020	slide	●						
77	910 5021	slide		●					
77	910 5022	slide			●	●		●	●
77	910 5023	slide					●		
77	910 5024	slide, left						●	●
80	910 3291	brake disc						●	●
82	910 3269	washer	●	●					
83	910 3294	brake disc			●	●	●		