S103R/S / S103R/B PARTS LIST



Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2S2-010-01	SPOOL CAP
2	2Q3-088-01	SPOOL RELEASE LEVER SPRING
3	2YE-001-01	SPOOL RELEASE LEVER ASSEMBLY
4	2Z1-013-05	610-3 BALL BEARING
5	2YS-106-02	SPOOL ASSEMBLY
6	2C3-032-01	HANDLE KNOB RING
7	2H4-037-01	HANDLE KNOB
8	2E0-020-01	HANDLE KNOB RIVET
9	2E2-052-01	F26M-080 SCREW
10	2E2-071-01	X20M-075 SCREW
11	2E5-030-01	E5.0 RETAINER
12	2F8-071-01	HOLDER
13	2Z3-005-01	ROLLER
14	2Q1-070-01	SPRING
15	2W1-087-00	060-080 WASHER
16	2A3-026-01	ANTI-REVERSE GEAR
17	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
18	2W1-167-01	102-150 WASHER
19	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
20	2D3-025-01	BRAKE NUT
21	2L1-010-01	SPRING WASHER
22	2F8-083-01	KEY WASHER
23	2W1-146-01	051-100 WASHER
24	2G3-040-01	DRAG GEAR
25	2YB-120-04	BODY ASSEMBLY
26	2W1-058-04	030-050 WASHER
27	2D1-047-01	DRAG KNOB
28	2YT-185-02	SPOOL ASSEMBLY

S103R/B SPECIAL PARTS

1	2S2-010-02	SPOOL CAP
5	2YS-106-03	SPOOL ASSEMBLY
25	2YB-120-05	BODY ASSEMBLY
28	2YT-185-03	SPOOL ASSEMBLY

S105R/S / S105R/B PARTS LIST



Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2S2-010-01	SPOOL CAP
2	2Q3-088-01	SPOOL RELEASE LEVER SPRING
3	2YE-001-01	SPOOL RELEASE LEVER ASSEMBLY
4	2Z1-013-05	610-3 BALL BEARING
5	2YS-109-02	SPOOL ASSEMBLY
6	2C3-032-01	HANDLE KNOB RING
7	2H4-037-01	HANDLE KNOB
8	2E0-020-01	HANDLE KNOB RIVET
9	2E2-052-01	F26M-080 SCREW
10	2E2-071-01	X20M-075 SCREW
11	2E5-030-01	E5.0 RETAINER
12	2F8-071-01	HOLDER
13	2Z3-005-01	ROLLER
14	2Q1-070-01	SPRING
15	2W1-087-00	060-080 WASHER
16	2A3-026-01	ANTI-REVERSE GEAR
17	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
18	2W1-167-01	102-150 WASHER
19	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
20	2D3-025-01	BRAKE NUT
21	2L1-010-01	SPRING WASHER
22	2F8-083-01	KEY WASHER
23	2W1-146-01	051-100 WASHER
24	2G3-040-01	DRAG GEAR
25	2YB-121-07	BODY ASSEMBLY
26	2W1-058-04	030-050 WASHER
27	2D1-047-01	DRAG KNOB
28	2YT-187-02	SPOOL ASSEMBLY

S105R/B SPECIAL PARTS

1	2S2-010-02	SPOOL CAP
5	2YS-109-03	SPOOL ASSEMBLY
25	2YB-121-08	BODY ASSEMBLY
28	2YT-187-03	SPOOL ASSEMBLY

S105R/MS / S105R/MB PARTS LIST



Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2S2-010-01	SPOOL CAP
2	2Q3-088-01	SPOOL RELEASE LEVER SPRING
3	2YE-001-01	SPOOL RELEASE LEVER ASSEMBLY
4	2Z1-013-05	610-3 BALL BEARING
5	2YS-110-02	SPOOL ASSEMBLY
6	2C3-032-01	HANDLE KNOB RING
7	2H4-037-01	HANDLE KNOB
8	2E0-020-01	HANDLE KNOB RIVET
9	2E2-052-01	F26M-080 SCREW
10	2E2-071-01	X20M-075 SCREW
11	2E5-030-01	E5.0 RETAINER
12	2F8-071-01	HOLDER
13	2Z3-005-01	ROLLER
14	2Q1-070-01	SPOOL TENISON SPRING
15	2W1-087-00	060-080 WASHER
16	2A3-026-01	ANTI-REVERSE GEAR
17	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
18	2W1-167-01	102-150 WASHER
19	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
20	2D3-025-01	BRAKE NUT
21	2L1-010-01	SPRING WASHER
22	2F8-083-01	KEY WASHER
23	2W1-146-01	051-100 WASHER
24	2G3-040-01	DRAG GEAR
25	2YB-121-09	BODY ASSEMBLY
26	2W1-058-04	030-050 WASHER
27	2D1-047-01	DRAG KNOB
28	2YT-188-02	SPOOL ASSEMBLY

S105R/MB SPECIAL PARTS

1	2S2-010-02	SPOOL CAP
5	2YS-110-03	SPOOL ASSEMBLY
25	2YB-121-10	BODY ASSEMBLY
28	2YT-188-03	SPOOL ASSEMBLY

S107R/S / S107R/B PARTS LIST



Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2S2-010-01	SPOOL CAP
2	2Q3-088-01	SPOOL RELEASE LEVER SPRING
3	2YE-001-01	SPOOL RELEASE LEVER ASSEMBLY
4	2Z1-013-05	610-3 BALL BEARING
5	2YS-111-02	SPOOL ASSEMBLY
6	2C3-032-01	HANDLE KNOB RING
7	2H4-037-01	HANDLE KNOB
8	2E0-020-01	HANDLE KNOB RIVET
9	2E2-052-01	F26M-080 SCREW
10	2E2-071-01	X20M-075 SCREW
11	2E5-030-01	E5.0 RETAINER
12	2F8-071-01	HOLDER
13	2Z3-005-01	ROLLER
14	2Q1-070-01	SPRING
15	2W1-087-00	060-080 WASHER
16	2A3-026-01	ANTI-REVERSE GEAR
17	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
18	2W1-167-01	102-150 WASHER
19	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
20	2D3-025-01	BRAKE NUT
21	2L1-010-01	SPRING WASHER
22	2F8-083-01	KEY WASHER
23	2W1-146-01	051-100 WASHER
24	2G3-040-01	DRAG GEAR
25	2YB-122-04	BODY ASSEMBLY
26	2W1-058-04	030-050 WASHER
27	2D1-047-01	DRAG KNOB
28	2YT-189-02	SPOOL ASSEMBLY

S107R/B SPECIAL PARTS

1	2S2-010-02	SPOOL CAP
5	2YS-111-03	SPOOL ASSEMBLY
25	2YB-122-05	BODY ASSEMBLY
28	2YT-189-03	SPOOL ASSEMBLY